


FITNESS SOLO TAI CHI-PYÖRÄ



KÄYTTÖTAPA:

Pyöritys – Ota yhdellä kädellä kiinni kädensijasta ja pyöritä pyörää ympäri.

Kääntely – Ota molemmilla käsillä kiinni kädensijoista tai sisemmästä tai ulommasta pyörästä ja kääntelee pyörää vuorotellen oikealle ja vasemmalle.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Auttaa vahvistamaan ranteita sekä kyynär- ja olkapäitä. Auttaa parantamaan verenkiertoelimistön toimintaa ja kohottamaan yleiskuntoa.

MUUTA:

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324402W
EN 16630:2015

Finture Oy
PL 160, 33101 TAMPERE
010 830 8800
myynti@finture.fi
www.finture.fi