

FITNESS SOLO CROSSTRAINER



KÄYTTÖTAPA:

Aseta jalat jalansijoille ja ota tukevasti kiinni molemmista käsitangoista. Polje jaloilla ja avusta liikettä vetämällä ja työntämällä käsitankoja.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Auttaa parantamaan nivelten liikkuvuutta sekä vahvistamaan jalkojen, lantion ja käsien lihaksia. Auttaa kohottamaan yleiskuntoa.

MUUTA:

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324404W
EN 16630:2015

Finture Oy
PL 160, 33101 TAMPERE
010 830 8800
myynti@finture.fi
www.finture.fi