

FITNESS SOLO SOUTULAITE



KÄYTTÖTAPA:

Istu penkille, aseta jalat jalansijoille ja ota tukevasti kiinni molemmista käsitangoista. Vedä tangot kohti keskivartaloasi suoristaen samalla jalkasi ja palauta sitten takaisin alkuasentoon.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Auttaa kehittämään kestävyyttä sekä kohottamaan yleiskuntoa aktivoimalla koko kehoa.

MUUTA:

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324405W
EN 16630:2015

Finture Oy
PL 160, 33101 TAMPERE
010 830 8800
myynti@finture.fi
www.finture.fi