


FITNESS SOLO VATSAPENKKI



KÄYTTÖTAPA:

Istu penkin jalkopäähän ja aseta jalkaterät jalkatankojen taakse. Käy selällesi makaamaan ja risti käsivarret rintakehälle tai laita kädet pääsi taakse. Kohota ylävartaloasi irti penkistä vatsalihaksiasi käyttäen ja palauta takaisin alkuasentoon.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Auttaa vahvistamaan suorita ja vinoja vatsalihaksia.

MUUTA:

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324408W
EN 16630:2015

Finture Oy
PL 160, 33101 TAMPERE
010 830 8800
myynti@finture.fi
www.finture.fi