


FITNESS SOLO JALKAPRÄSSI



KÄYTTÖTAPA:

Istu penkille ja aseta jalat jalansijoille. Työnnä itseäsi pois päin laitteesta suoristamalla jalat ja palauta sitten takaisin alkuasentoon koukistamalla jalat.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Auttaa vahvistamaan alaraajojen lihaksia, kehittämään nivelten liikkuvuutta sekä parantamaan verenkiertoa.

MUUTA:

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324410W
EN 16630:2015

Finture Oy
PL 160, 33101 TAMPERE
010 830 8800
myynti@finture.fi
www.finture.fi