


FITNESS SOLO RINTAPENKKI



KÄYTTÖTAPA:

Istu penkille ja ota tukevasti kiinni molemmista käsitangoista. Työnnä tangot eteenpäin suorille käsivarsille ja palauta rauhallisesti takaisin alkuasentoon.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Auttaa vahvistamaan ylävartalon lihaksia, olkalihaksia ja rintalihaksia.

MUUTA:

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324414W
EN 16630:2015

Finture Oy
PL 160, 33101 TAMPERE
010 830 8800
myynti@finture.fi
www.finture.fi