


## FITNESS SOLO STEPPERI



### **KÄYTTÖTAPA:**

Aseta jalat jalansijoille ja ota tukevasti kiinni edessä olevasta käsitangosta. Liikuta jalkoja vuorotellen ylös ja alas.

### **KÄYTTÖTARKOITUS:**

Auttaa vahvistamaan jalka- ja pakaralihaksia sekä parantamaan liikkuvuutta. Auttaa kohottamaan yleiskuntoa rasittamatta liikaa niveliä.

### **MUUTA:**

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324417W  
EN 16630:2015

Finture Oy  
PL 160, 33101 TAMPERE  
010 830 8800  
myynti@finture.fi  
www.finture.fi