


## FITNESS SOLO KÄÄNTEINEN RINTAPRÄSSI



### **KÄYTTÖTAPA:**

Istu penkille ja ota tukevasti kiinni molemmista käsitangoista käsivarret kohotettuina sivuille noin olkapäiden tasolle. Vedä tangot edestä sivuille, pidä hetki paikoillaan ja palauta sitten rauhallisesti takaisin alkuasentoon.

### **KÄYTTÖTARKOITUS:**

Auttaa vahvistamaan ylävartalon lihaksia, käsilihaksia ja selkälihaksia. Auttaa ylläpitämään hyvää ryhtiä.

### **MUUTA:**

Laitte on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324425W  
EN 16630:2015

Finture Oy  
PL 160, 33101 TAMPERE  
010 830 8800  
myynti@finture.fi  
www.finture.fi