


# FITNESS SOLO YLÄVETOTALJA



## **KÄYTTÖTAPA:**

Istu penkille ja ota tukevasti kiinni molemmista käsitangoista. Vedä tangot alas itseäsi kohti ja palauta rauhallisesti takaisin lähes suorille käsivarsille.

## **KÄYTTÖTARKOITUS:**

Auttaa vahvistamaan ylävartalon lihaksia, olkalihaksia ja selkälihaksia.

## **MUUTA:**

Laite on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324412W  
EN 16630:2015

Finture Oy  
PL 160, 33101 TAMPERE  
010 830 8800  
myynti@finture.fi  
www.finture.fi