


FITNESS SOLO HIIHTOLAITE



KÄYTTÖTAPA:

Aseta jalat jalansijoille ja ota tukevasti kiinni molemmista käsitangoista. Liikuta vuorotellen toista jalkaa eteenpäin ja toista taaksepäin. Avusta liikettä vetämällä ja työntämällä käsitankoja.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Auttaa aktivoimaan ja vahvistamaan alavartalon lihaksia. Auttaa kehittämään yläraajojen tehokkuutta sekä kohottamaan yleiskuntoa.

MUUTA:

Laitte on tarkoitettu aikuisille sekä lapsille 10 ikävuodesta alkaen. Alle 14-vuotiaiden lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. Käyttäjän maksimipaino 130 kg.



Tuotenumero: 324416W
EN 16630:2015

Finture Oy
PL 160, 33101 TAMPERE
010 830 8800
myynti@finture.fi
www.finture.fi